



A.2.S

Sélecteur 4 modes.
Bouton poussoir.
Voyant d'appel.
BUZZER réglable.
Interrupteur M/A.

MODE FERMETURE = Autorise la sortie de l'agence librement et interdit l'entrée

MODE CONTRÔLE P1 = Autorise la sortie de l'agence librement et l'entrée est contrôlée via le pupitre (buzzer dans le pupitre + voyant d'appel sur le bouton)

MODE LIBRE = Autorise la sortie et l'entrée dans l'agence (1 porte ouverte à la fois)

MODE DEVERROUILLAGE = Ouverture de la porte en permanence

Références

Référence

Prix HT

BF10060	675,09 €
---------	----------