



## A.2.S

Affichage 7 modes.  
 Touche ouverture des deux portes.  
 Touche « Blocage ».  
 Voyants d'appel.  
 BUZZER réglable.  
 Interrupteur M/A (à clé / interrupteur).  
 Bouton déverrouillage d'urgence (avec capot / interrupteur à clé).

MODE AGENCE FERMEE = Autorise la sortie de l'agence librement et interdit l'entrée.

MODE CONTROLE P1 & P2 = Autorise la sortie de l'agence librement mais l'entrée est contrôlée sur P1 et P2 avec les boutons-poussoirs (buzzer + voyant d'appel sur pupitre).

MODE CONTROLE P1 = Autorise la sortie de l'agence librement mais l'entrée est contrôlée sur P1 uniquement avec le bouton poussoir (buzzer + voyant d'appel sur pupitre).

MODE CONTROLE P2 = Autorise la sortie de l'agence librement mais l'entrée est contrôlée sur P2 uniquement avec le bouton poussoir (buzzer + voyant d'appel sur pupitre).

MODE LIBRE = Autorise la sortie et entrée dans l'agence (1 porte ouverte à la fois).

MODE P1 DEGRADEE = Continu le fonctionnement normal en cas de problème sur la porte 1.

MODE P2 DEGRADEE = Continu le fonctionnement normal en cas de problème sur la porte 2.

MODE BLOCAGE = Blocage des deux portes en cas d'urgence, impossible d'entrée ou de sortir du SAS.

MODE DEV URGENCE = Ouvre les deux portes jusqu'à relâchement du bouton.

## Références

Référence

Prix HT

BF10070

2 151,42 €